


Manuel d'installation

KIT WIFI NVR

Ref.6950118

Ref.6950119



Information

utilisateur

Avant d'utiliser ce kit, merci de lire le manuel d'installation attentivement et règles d'utilisation, nous vous remercions pour l'achat du produit.

Précaution :

S'il vous plaît modifier le mot de passe de l'utilisateur lors de l'utilisation de ce produit, afin de ne pas divulguer vos informations.

S'il vous plaît ne pas l'installer dans endroit humide, poussiéreux et facile d'accès pour les enfants.

S'il vous plaît l'installer dans l'endroit ventilé, assurez-vous de ne pas bloquer les bouches d'air du système.

S'il vous plaît utiliser le système dans la plage de température autorisée, assurez-vous de ne pas le démonter.

Information spéciale :

Les instructions sont données pour références seulement, utilisez le produit dans les conditions ne pouvant l'endommager.

Les informations d'instruction données en fonction de la version du produit actuel, voir les mises à jour des prochaines versions.

Garantie

Instruction de garantie :

Dans la période de garantie, pour n'importe quelle panne qui a causé la mise en défaut du produit, s'il vous plaît se mettre en contact avec votre revendeur ou le service après-vente de notre compagnie.

Assurez-vous d'utiliser l'emballage d'origine et de ne pas utiliser de surface pouvant endommager le produit pendant le transport de retour.

La prise en garantie gratuite ne sera pas consentie en vertu des points suivant :

--Sans certificat de garantie valide, sans facture ou reçu

d'achat. --La panne et les dommages causés par des raisons personnelles, l'utilisation erronée et de force majeure d'ouverture du produit quel que soit la raison.

-- La panne et les dommages causés lors de l'entretien. L'ouverture, le démontage, le remplacement de pièce par une personne non autorisée par notre société. -- L'utilisation du produit à l'extérieur, dans un milieu corrosif ou tout autre environnement ou conditions pouvant endommager le bon fonctionnement du produit.

--Dépassement de la période de garantie telle que décrite par notre entreprise.

1 Fonctions du panneau avant


Icon	Nom	Icon	Nom
	Sortir		Menu principal
	confirm		Sélection
	Alimentation		Enregistrement
	Info Alarme		Signal Infrarouge

2 Fonctions du panneau arrière


Icon	Nom
	DC alimentation
	Bouton marche
	USB
	Interface internet
	Sortie VGA
	Sortie HDMI
	Sortie Audio

3 Installation du disque dur


Si vous n'avez pas besoin de stockage des images, s'il vous plaît sauter cette étape




1. Enlevez le couvercle et Retirez les vis



3. Utilisez les vis de fixation




2. Coupez l'alimentation et insérez le disque dur





4. Fixez fermement les vis et remettez le couvercle baseplate

Câblage IP traditionnel Par câble + Wi-Fi



Note : Il existe deux types d'accès à Internet, vous devez les distinguer. LAN est juste utilisé pour connecter la caméra au DVR. Vous devez connecter WAN si vous voulez accéder au réseau extérieur.

4 Diagram de connexion



Note : Mise en marche une fois toutes les connexions établies

5 Mise en service

Mettre l'alimentation et attendre que le système s'initialise complètement.

Installation :

Merci de suivre la procédure, appuyez sur [Next]. Le mot de passe par défaut est vide, vous pouvez continuer.


Default [user] :admin [password] : aucun (vide) click OK



@Click [Next], accès App et interface. (En fonction de certains pays le scan QR du menu de l'enregistrement ne télécharge pas l'App. Voir sur le Store l'application (UPTec View) p-o ou la télécharger, ou sur le site internet dudévelop peur, ou scannez le QR code de la notice)

© Click [Next], Après avoir téléchargé l'App UPTEC View enregistrez-vous avec le même mot de passe que l'enregistreur et ajouter l'appareil dans le menu Liste des périphériques + ajouter périphérique en haut à droite.

@ Click [Next], Entrée le code Wifi. (Les caméras ont été appariées, vous devriez avoir les images sans programmation.)




@ Click [Entrez le code Wifi], attendre l'acceptation



(j) Après avoir réalisé l'ajout des caméras automatique l'appariement est terminé.

Note : Vous pouvez aussi utiliser le système pour appairer



6 Appairage

Après avoir branché l'alimentation, click [Code pour Wifi] dans l'interface Wifi radio sans fil. Quand le voyant du répéteur vert clignote une fois par second cela indique que l'appariement est réalisé avec succès.




Note : Le répéteur peut améliorer la portée du signal WIFI mais il ne peut pas fonctionner seul, il doit être utilisé avec le kit au complet.

7 Enregistrement video

L'enregistreur peut identifier les images et enregistrer automatiquement à la mise sous tension.

Si vous voulez programmer une solution spéciale vous pouvez suivre ces instructions :

Click droite (Menu) > (fonction vidéo) > [Vidéo programmation], voir ci-dessous :



[Channel]: Programmation des canaux, [All] Tous les canaux.

[Length] : Programmation de la durée des fichiers vidéo par défaut 60 minutes.

[Period] : Période d'enregistrement.

[Vidéo type] : Programmation du type de vidéo pour la recherche.

8 Relecture video

Click droit (Menu) > [fonction vidéo] > [Vidéo programmation], voir ci-dessous



1. Contrôle d'enregistrement
2. Type de vidéo
3. Barre d'enregistrement
4. Choix d'enregistrement
5. Visualisation par la barre d'enregistrement
6. Visualisation des fichiers vidéo

9 Accès Internet

IE Internet Explorer :

(Programmer l'enregistreur et l'ordinateur sur le même segment IP) entrez l'adresse IP (192.168.1.9)

Dans la barre d'adresse IE Internet Explorer, click [rechercher] suivre la procédure complète pour installer.

Entrez votre nom et mot de passe (user name and password) dans le menu de login afin d'accéder au menu général (autoriser l'ouverture dans votre firewall).

Ordinateur : VMS Video Management system

Méthode d'utilisation :

Trouvez le logiciel dans le <https://www.e-cylinderiot.com/download/>

Ouvrir l'application et suivre les instructions d'installation.

APP sur mobile :

Connectez-vous à Android Google ou Apple Store. Cherchez l'APP UPTEC VIEW et téléchargez l'APP

complètement. Vous pouvez enregistrer et ajouter les éléments de votre installation après avoir ouvert votre compte personnel. (Note : votre login et mot de passe

doit être identique avec celui de l'installation).

Vous pouvez scanner les QR pour télécharger les APP :

Google Android | Apple IOS



Technology support and user manual:
<https://www.e-cylinderiot.com/download/>
<https://www.e-cylinderiot.com/video-manual/>

FQA:

Please link all cameras and NVR before installation.

1.How to restore factory default settings of recorder?

Click mouse right key choose "Main Menu" login admin account of recorder will enter recorder setting page, Click "Advance" show the subitem then click the "Restore" enter page enable "Select all" click confirm and enter password click confirm again. Recorder will restart restore default success.

2.Forgot login password, How to find back or rebuild new password?

Click mouse right key choose "Main Menu" will show login account page, Click "forgot password" enter find back password page you can enter your answer of before build password setup. If you forgot your answer too, click "forgot answer" enter new page have two QR one for APP downloads link another for get captcha code. Open app in the smartphone tap "+" add new device page, tap "Find PWD" button enter new page tap "Scan the QR" button use smartphone camera scan the captcha QR. Get code enter to below input box at monitor and click "OK" button go to build new password.